例3:Norton Internet Security 2006を一時的に終了する

重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウ イルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度Norton Internet Securityを有効にしてください。

<操作手順>

- 1.画面右下のタスクトレイ内に表示される「Norton Internet Security 2006」アイコンを右ク リックし、表示されるメニューから[Norton Internet Securityを無効にする]をクリックし
- 2.ファイアウォール機能をオフにする期間を選択して、[OK]をクリックします。
- 以上で操作は完了です。
- ※元に戻すには上記手順1で、[Norton Internet Securityを有効にする]を選択してください。

困ったときは



「画面で見るャーュノル」「困ったときは」を参照してください

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSで無線接続できない場合

⇒AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を近づけてから、AOSSボタンを押してください。 ⇒パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール 機能を終了していただくか、アンインストールしてください。各セキュリティソフトの設 定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。

※また、「セキュリティソフトを終了させるには」(P.3)にもファイアウォール機能を終了する手 順が記載されていますので、参照してください。

⇒AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)との距離を短くしたり、障害物をなくして見通し をよくしてから再度検索してください。とくに、AirStationを横置きにする場合は、金属製 の机や棚などから離して設置してください。

⇒付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」-「無線ドライバの削除」を実行し て無線アダプタ(子機)のドライバを一旦削除した後、「ステップ4 パソコンを親機に接続 しよう」を再度おこなってください。

⇒AirStation(親機)の電源を入れなおしてください。

※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。

⇒上記の設定をおこなっても改善しない場合は、下記「●無線の通信が不安定な場合」を参照 して、無線チャンネルを変更してください。

●無線の通信が不安定な場合

⇒AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。

パソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。

1.有線で接続する場合は、添付のLANケーブルでAirStation(親機)とパソコンを接続します。

2.右上の「設定画面を表示するには」を参照して、設定画面を表示します。 3.[機能設定] - [無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。

4.無線チャンネルを変更して、[設定]ボタンをクリックします。

5.設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)※1」の中の「無線機能の設 定を変更したい」 \rightarrow 「WZR2-G108」 \rightarrow 「パソコンをグループ分けする(無線チャンネルの設定)」 を参照してください。

●無線アダプタ(子機)の通信速度が遅い

⇒AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)の距離を1m以上離してお使いください。 本製品(MIMO対応製品)の無線は高出力のため、AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)

の距離が1m以内の場合、十分な通信速度が出ないことがあります。

※ただし、AOSS実行時は、アクセスポイントとの距離を50cm以内に近づけてください。

●AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを接続する場合 <AOSSを使用せずに接続する方法>

⇒エアナビゲータCDから「マニュアルを読む」→「他社製無線LANアダプタから接続したい」 を参照して、接続してください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合

⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線アダプタを同時 に使用できません。「AirNavigator CD」内のファイルをハードディスクにコピーしてから セットアップをおこなってください。

※手順は、「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)*1」の中の「困ったときは」→「無 線アダプタで困ったとき」→「無線アダプタとCD-ROMドライブが同時に使用できない ときは」を参照してください。

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照し

「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)^{※1}」の中の「困ったときは」→「パソコンと の通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例が記載されていま すので、参考にしてください。

※1 右に記載の「画面で見るマニュアルの読み方」を参照。

設定画面を表示するには


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順でAirStation(親 機)の設定画面を表示してください。

※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機

能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。

※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。エア ナビゲータCDから「マニュアルを読む」→「AirStationの設定画面の使い方」を参照して設定 画面を表示してください。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エアステーションユー ティリティ]-[AirStation設定ツール]を選択します。



自動的にAirStation(親機)が検索されま すので、検索されたAirStation(親機)を 選択して、[WEB設定]をクリックしま




ユーザー名とパスワードの入力画面が表 示されますので、 「ユーザー名」欄→root(小文字)

「パスワード」欄→空欄 として、[OK]をクリックします。

4 設定画面が表示されます。

画面で見るマニュアルの読み方 「AirStation設定ガイド」



※「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバを公開 したりする手順も記載されています。

CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。



[マニュアルを読む]をクリックします。



(4)

「AirStation 設定ガイド」が表示されま すので、ご覧になりたい項目をクリック してください。

※画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)は、下記の手順でパソコンにイ ンストールすることもできます。

1.エアナビゲータCDをパソコンにセットします。

2.[オプション]→[上級者向けインストール]とクリックします。 3.「AirStation設定ガイド(マニュアル)」にチェックを入れて、[インストール開 始]をクリックします。

4.画面にしたがって、インストールします。

BUFFALO

PY00-32003-DM10-01 1-01 C10-011

WZR2-G108シリーズ マニュアル


らくらく! セットアップシート

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

セットアップしよう

箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



□LANケーブル(ストレート)......1本 □エアナビゲータCD ...



□マニュアル補足事項..

□ACアダプタ

□無線LAN設定サービス申込書 1 枚

利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。

※アダプタ本体とケーブルに 分かれて梱包されています。

※本製品は、本紙によってセットアップすることができますが、本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、 エアナビゲータCD内の「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」を参照してください。 ※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となります

ので、大切に保管してください。 ※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権

●AirStation(親機)の主な仕様

データ転送速度(有線) 10/100Mbps(自動認識)

LAN: 4ポート(AUTO-MDIX対応) ポート数(有線) WAN: 1ポート (AUTO-MDIX対応)

消費電力 最大9.4W 動作温度/動作湿度

0~40℃/20~80%(結露なきこと) $215(W) \times 49(H) \times 150(D) mm$ 外形寸法 ※アンテナを除く

●AirStation(親機)の主な出荷時設定

項目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)
DHCPサーバ機能	使用する 割り当てIPアドレス :192.168.11.2から64台 デフォルトゲートウェイ : AirStationのLAN側IPアドレス DNSサーバの通知 : AirStationのLAN側IPアドレス
管理設定	
管理ユーザ名/パスワード	root / 設定なし

本製品の製品仕様および製品概要については、「AirStation設定ガイド」を参照してください。 すべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。

無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイ ント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるとい う利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリテ ィに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性が

本紙の手順に従って、セキュリティ設定をおこなった状態で、本製品をお使いください。

また、「AirStation設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意」 もあわせてお読みください。




AirStation(親機)を接続しよう



モデムの電源を30分程度OFFにしてください。 Windows 2000をお使いの場合は、Internet Explorer 5.5以降が インストールされている必要があります。インストールされてい ない場合は、作業をはじめる前に[スタート] – [Windows Update] を選択して、InternetExplorerをバージョンアップしてください。

AirStation(親機)をお使いになる前に、モデムにパソコンを直結

してインターネットに接続していた場合は、配線をおこなう前に




・モデム ・回線終端装置(ONU) ·加入者網終端装置(CTU)

2 モデム/ONU/CTUの電源をONに

インターネットマンションの場合は、壁の

LANポートに直接接続する場合もあります。

ACアダプタを家庭用コンセントに差し 込みます。 **5** POWERランプが点灯、DIAGランプとWANランプが点灯(または点滅)します。



しばらくしてDIAGランプが消灯します。

次ページへつづく

WIRELESSランプが点灯します。

らくらく!セットアップシート 2006年4月12日 初版発行 発行 株式会社バッファロー 00000000

セキュリティソフトを終了させよう

パソコンにファイアウォール機能などのセキュリティソフトがインストールされている場合は、 セキュリティソフトを一時的に終了していただくか、アンインストールしてください。 手順の詳細は、各ソフトウェアメーカの説明書をご覧ください。

重要

・弊社で確認済みのソフトについては、「セキュリティソフトを終了させるには」(P.3) に、終了 させる手順が記載されています。参考にしてください。(情報は2006年3月のものです) ・セキュリティソフトを終了しないと、無線の接続設定(AOSS)が正しくおこなえない場合がありま す。必ず、セキュリティソフトを終了させてから、作業をおこなってください。(パソコンによっては、 購入時にあらかじめセキュリティソフトがインストールされている機種があります。)



パソコンを親機に接続しよう

ドライバやユーティリティをインストールして、パソコンをセットアップします。

まだ無線アダプタを取り付けないでください(BUFFALO製無線アダプタの場合)

無線アダプタ(子機)は、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をク リックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。

- 1 パソコンを起動します。
- 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



AirStation (親機)に接続する方法を選択します。該当するボタンをクリ ックしてください。



「LANケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストール をおこなった後、ステップ4へ進んでください。



ー「インストール開始」をクリックします。

画面にしたがって、インストールをおこなってください。

҈ッメ モ

- ・インストール中に右の画面が表示され クライアントマネーシャ3 初期談定 たら、次のページへ進んでください。
- ・Windows 98/Meをお使いの場合は、 Windowsの再起動の画面が表示され ます。画面にしたがってWindowsを 再起動してください。



AOSS(AirStation One-Touch Secure System)とは

これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。 これを用いることで、ワンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。AOSSの詳細な内 容および弊社製無線アダプタ(子機)のAOSS対応状況は、弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照してく



·左の画面が表示されたら、「AOSSで接続 する」をクリックします。

❷メ モ

①上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにある アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。




ステータスを表示する(S 「プロファイルを表示する」を選択

└──右クリック ②「AOSS」ボタンをクリックします。

(8) AirStationのセキュア接続スイッチを押してください。 AOSSモードのAirStationを探しています。

「AirStationのセキュア接続スイッ チを押してください。」と表示された ら、AirStation(親機)のAOSSラン プが2回点滅するまで(約3秒間)、 AOSSボタンを押します。

※AOSSボタンは、AirStationの電 源を入れた状態で押してくださ



キャンセル

「AOSS」ボタンを押します。 ※ボタンを長く押しすぎると(6秒以上)、 設定が初期化されてしまいます。長く 押しすぎないように注意してくださ



自動的にAirStationが検索されて、接続 設定がおこなわれます。




設定が完了すると、「AirStationとの 接続を完了しました」と表示されま

<< これでAirStationとの接続は完了しました >>

セキュリティ設定(暗号化)も自動で設定されています

AirStation(親機)に正しく接続されなかった場合、AirStation(親機)のAOSSランプが2回 点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順 7 からおこなってください。



少メ モ 下記の画面が表示されているときは、[次へ]または[完了]をクリックして、 画面を閉じてください。



AirStation(親機)へ接続するための準備が完了しました。 ※インストールの途中で何らかのエラーが発生した場合は、もう一度エアナビゲータを実行し、「オプション」 - 「上級者向けインストールをお試しください。 ※Internet Explorer の「LAN(ごプロキシ サーバーを使用する」の設定をオフにしました。 (プロキシ サーバーをオンにすると、エアステーションの設定画面が表示できなくなります。 プロキシ サーバーが必要なネットワークへ接続したい場合は、クライアントマネージャ3の プロファイル機能でプロキシ サーバー設定を4の替えると優利です。 完 3 > エアナビゲータ XXX

ステップ5へつづく

AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを追加する場合 は、エアナビゲータCDから「マニュアルを読む」→「他社製無線LANアダプタから接続した

インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。

重要

2

- ·プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストー ルしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続す る場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
- Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート] [コントロールパネル] [ネットワークとインターネット接続] [ネットワーク接続]を開き確認してください。)

Internet Explorerを起動して、「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力 します。例:http://www.airstation.com/



ホームページが表示されます。


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパス ワードの入力画面が表示されます。



ユーザー名とパスワードの入力画面が表示 されますので、 「ユーザー名」欄→root(小文字)

「パスワード」欄→空欄 として、[OK]をクリックします。



にしたがって、各項目を入力して、[進む]を クリックします。



「接続成功です」と表示されたら、接続完了で [閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた 後、再度ブラウザを起動して、インターネッ トに接続してください。

重要 一度、ブラウザを閉じないと、正しくイン

ターネットに接続できません。

以上で設定は完了です。

2台目以降のパソコンを追加するには

2台目以降のパソコンをAirStation(親機)に接続するには、以下の手順でおこないます。

- 「ステップ3 セキュリティソフトを終了しよう」を参照して、セキュリティソフ トのファイアウォール機能を終了します。
- **2** 「ステップ4 パソコンを親機に接続しよう」を参照して、ドライバやユーティリ ティをインストールします。
- **3** 「ステップ5 インターネットに接続しよう」を参照して、インターネットに接続 してください。

₩メ モ

い」を参照して、接続してください。

セキュリティソフトを終了させるには

AOSSを実行するときやAirStation(親機)を検索するときは、セキュリティソフト等のファイ アウォール機能を無効にする必要があります。次の手順で、ファイアウォール機能を無効にす るか、セキュリティソフトを一時的に終了させてください。

例1:ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にする

ウイルスバスター2006 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で 「有効」の状態になっています。

インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手順を 実行します。

重要

「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用の パソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接 続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

<操作手順>



画面右下のタスクトレイ内に表示される「ウイ ルスバスター2006 」アイコンを右クリック し、表示されるメニューから[メイン画面を起 動]をクリックします。

メイン画面が起動されます。



メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワーク管 理]をクリックし、カテゴリ画面から[パーソナ ルファイアウォール]をクリックします。



「パーソナルファイアウォール」画面より[パー ソナルファイアウォールを有効にする]のチェ ックボックスをクリックします。

チェックボックスがのとき、パーソナルファイアウォールは有効です。

4.[適用]をクリックし、メイン画面を終了します。

例2:Windowsファイアウォールを無効にする≪WindowsXP SP2(サービスパック2)≫ 以下の手順でWindowsファイアウォールを無効にすることができます。

重要

「Windowsファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用のパ ソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続 設定が完了したら、再度「Windowsファイアウォール」を有効にしてください。

1. [スタート] - [コントロールパネル]をクリックし開きます。



[セキュリティセンター]をクリックします。 ※コントロールパネルをクラシック表示に している場合、[セキュリティセンター]項 目はありません。手順3へ進みます。



「無効(推奨されません)」にチェックを入れ Windows ファイアウォールでは、承認されていないユーザーによるインターネ 由のアクセスを阻止することにより、コンピュータの保護に役立てます。 ○有効 (推奨)(Q) この設定では、[例外] タブで選択されたものを除くすべて ピュータへの接続をブロックします。 空港などのセキュリティの説い場所で、パカリックネットワー(は接続する場合に 選択してください。プログラムが Windows ファイアウォールで 知はされません。【例外】 タブの選択は無視されます。 ◎無効(推奨されません)(庁) - ハッヨローーントーネルトーーアートーーターws ファイアウォールを無効にすると、このコンピ タをワイルスや使人者にごらす危険性が着す可能性があります。

[OK]をクリックします。

以上でWindowsファイアウォール機能は無効になります。

右上へつづく